

# WAS - Verein Wohnen am Schmidebach

3257 Grossaffoltern

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

## Heizung

- Wärmeverteilung in der Wohnung
  - Die Heizungsanlage ist in der Grundeinstellung auf 20 Grad in den Wohn- und Schlafräumen und im Bad auf 22 Grad ausgelegt.
- Einstellungen
  - Mit der abgebildeten Einstellung erreichen Sie eine Raumtemperatur von ungefähr 20 Grad. Sie können dies mit einem Thermometer überprüfen.



- Sie können am Drehrad für eine höhere Temperatur noch oben und für eine tiefere Temperatur nach unten drehen. Pro Strich verändert sich die Temperatur um 2 Grad Celsius. Weitere Einstellungen werden durch den Fachmann ausgeführt.
- Messung
  - Im Heizverteilkasten ist Wärmeverbrauchszähler montiert, welcher über eine Fernablesung ausgewertet wird.



- Wartung
  - Durch die Bewohner sind keine Unterhaltsarbeiten notwendig.